

Avant l'allumage de l'analyseur, je m'assure que la tête est bien mobile fig 1.

Je met l'appareil en service avec le code d'allumage.

Devant un miroir, je vérifie que l'obturateur ne s'ouvre pas en appuyant sur la cachette.

Ensuite j'applique l'analyseur contre un mur, je vois que les voyants bleus (Fig 2) sur les côtés s'allument. J'appuie sur la gâchette (Fig 3), ils clignotent.

En retirant l'analyseur du mur, je constate que tous s'éteignent,

Je recommence la manipulation devant un miroir en me servant du bouton arrière (Fig 4) j'en profite pour voir:

Le bon état de la fenêtre.

Je constate la présence et le bon fonctionnement de l'obturateur (Fig 5).



**En cas de dysfonctionnement, je me mets immédiatement en relation avec la société FONDIS pour une prise en charge de l'appareil**