

Fig 4



Fig 1

Fig 3



Fig 2



1– mettre les batteries en place et refermer le couvercle. (fig1)

2– Je vérifie que l'analyseur ne soit pas en service sans le code numérique.

3–Je vérifie la présence du palpeur et son état en face avant. (fig2)

4– je met l'analyseur en service avec le code numérique et je choisis de faire des mesures.

5 –analyseur en mains sans contact avec un support, j'essais de lancer une mesure en appuyant sur la gâchette (fig4), le voyant de l'écran (fig3) ne doit pas changer de couleur et je ne dois pas entendre le bruit de l'obturateur.

6– je recommence contre un support, cette fois je dois voir le voyant s'allumer et le bruit de l'obturateur qui s'ouvre.

7– je lâche la gâchette, le voyant doit s'éteindre et l'obturateur se fermer.

8– je recommence le test, cette fois-ci en maintenant mon doigt sur la gâchette et en retirant l'analyseur du mur, les résultats doivent être identiques.

9– je met l'analyseur, hors service, je retire les batteries et je range l'ensemble dans la mallette ou dans le coffre

En cas de dysfonctionnement, je me mets immédiatement en relation avec la société FONDIS pour une prise en charge de l'appareil